

Установка внутреннего кронштейна

Внутренний кронштейн применяется при монтаже прямоугольной водосточной системы K12. Кронштейн состоит из двух частей: основного кронштейна и тяговой проволки/нити.

Установить кронштейн вовнутрь передней отбортовки желоба как показано на рисунке. Прикрепить кронштейн шурупами насеквоздь через желоб к находящейся сзади торцевой доске. При помощи зубьев тяговой проволки/нити можно регулировать положение желоба.

